

LOVISADROPPARNA

Design: Tuija Klaus

-vantar



*med
värme
till dig!*

En specialitet för äldre trähus i Lovisa är de lovisadroppar som förekommer särskilt i fönsterramar. Begeistringen för att dekorera gamla hus med de nätta dropparna går tillbaka till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, då det i Lovisatrakten fanns skickliga snickarmästare, som företrädde den gustavianska klassiska stilen. Dropparna skvallrar också om intryck österifrån, från St Petersburg.

Du behöver:

Garn: till exempel Novita 7 Bröder, Drops Karisma.

Garnåtgång: bottenfärg 50 g, mönsterfärg 50 g.

Strumpstickor 3,5 mm eller så stora stickor som du behöver för att få rätt stickfasthet.

Förkortningar

r = rät maska

a = avig maska

m = maska

v = varv

Vantarna stickas nerifrån upp.

Stickfasthet (masktäthet): 21 maskor och 26 varv = 10 x 10 cm.

Måttabell

Storlekar: S (L)

Vantens längd 26 (29) cm, handdelens längd 19

(22) cm, omkrets 21 (24) cm, tummens längd 6 (7) cm

OBS!

Kontrollera stickfastheten och byt till grövre stickor om du stickar spändare och till tunnare om du stickar lösare. Vantens slutliga mått beror på ditt handlag, på garnval och på hur det färdiga plagget formas vid blötläggning.

Mudd

Lägg upp 42 (48) m med bottenfärgen. Fördela maskorna på mindre strumpstickor så här: 10-11-10-11 (11-12-11-11) m. Sticka första varvet avigt och andra varvet rätt. Ta sedan med mönsterfärgen och sticka enligt ruttdiagram A 15 (16) varv resårstickning 1 a med bottenfärgen, 2 r med mönsterfärgen. Sticka ännu 1 v rätt med bottenfärgen.

Hand

Öka 1 maska på följande varv i början av stickorna 1 och 3 (1, 3 och 4), nu har du 11 (12) maskor på alla stickor. Fortsätt sticka 5 (7) v rätstickning med bottenfärgen. Sticka sedan mönsterstickning enligt diagram B.

Du ska göra en tumöppning på varv 15 (17). Höger-vantens tumme görs med sticka 1 (markerad med blått i diagrammet) och vänstervantens tumme med sticka 4 (markerad med grönt i diagrammet). Tumöppningens storlek är 7 (9) m. För tumöppningen behöver du en stump av olivfärgat märkningsgarn. Sticka maskorna i

tumöppningen först med märkningsgarnet och flytta sedan maskorna tillbaka till vänstra stickan och sticka maskorna på nytt med bottenfärgen. Fortsätt mönsterstickning till slutet av diagrammet. Sticka sedan 4 (6) v med bottenfärgen tills pekfingeret täcks. Påbörja topphoptagningar. Vantens topp minskas med bandhoptagningar. Gör en överdragshoptagning i början av stickorna 1 och 3 och sticka 2 r m ihop i slutet av stickorna 2 och 4 på varje varv tills det finns 2 maskor kvar på varje sticka. Klipp av garnet och dra det igenom de 8 maskor som finns kvar och spänn.

Tumme

Ta bort det olivfärgade märkningsgarnet och plocka upp 7 (9) m på stickorna från både över- och underkanten av tumöppningen. Lyft även på stickorna sammanlagt 4 maskor från båda sidor (mellan stickorna), 1 maska i stickornas båda ändar. Fördela maskorna på övre stickan till två andra stickor. Arbetet har nu fördelats till tre stickor och det finns sammanlagt 18 (22) m i tummen. Påbörja sticka tummen med bottenfärgen i början av nedre stickan (sticka 1). Sticka på första varvet den första maskan, som du plockat upp mellan stickorna, rät ihop med följande maska och den sista maskan på stickan vridet rätt. Nu har du 16 (20) m på stickorna. Sticka slätstickning med bottenfärgen 14 (17) v eller tills cirka hälften av tumnageln är synlig. Minska toppen med bandhoptagningar: i början av stickorna 1 och 2 gör en överdragshoptagning och i slutet av stickorna 1 och 3 gör en minskning genom att sticka 2 maskor ihop, tills du har 4 maskor kvar. Klipp av garnet och dra det igenom de maskor som finns kvar och spänn. Gör en vante till.


Anpassning

Du kan anpassa resåren så att den är lämpligt lång genom att öka eller minska antalet varv i resåren. Du kan justera höjden på tumplatsen genom att öka eller minska varv som du stickar med bottenfärgen innan du börjar mönsterstickningen. Handdelens längd kan du justera genom att sticka fler varv med bottenfärgen innan du börjar topphoptagningarna.

Slutförande

Fäst alla trådändar. Blöt vantarna i kallt vatten eller ånga dem och låt dem torka plant. Forma vantarna när de är fuktiga.

Storlek S



- avig maska med bottenfärg
- rät maska med bottenfärg
- rät maska med mönsterfärg
- ingen maska
- 2 rätt ihop
- överdragshoptagning
- maskökning
- öppning för vänstra handens tumme
- öppning för högra handens tumme

Koko L




Diagram B




Diagram A

- avig maska med bottenfärg
- rät maska med bottenfärg
- x rät maska med mönsterfärg
- ingen maska
- 2 rätt ihop
- överdragsoptagning
- maskökning
- öppning för vänstra handens tumme
- öppning för högra handens tumme

I Lovisadroppar-serien ingår även
en tröja, en kafta, en mössa och sockor.
Mönstren finns att få på [Lovinfo](http://Lovinfo.com/sv/droppar) eller lovisia.fi/sv/droppar